



ספיקיפ - גרסה 4.01

ספיקיפ בע"מ

www.speakeep.co.il

support@speakeep.co.il

ספיקיפ הינה התוכנה המוכחת הטובה ביותר עבור מכשירי נוקיה עם מערכת הפעלה סימביאן S60. ספיקיפ משלבת את הפתרון הטכנולוגי המקדם והיעיל ביותר לביטול צפופי הרקע יחד עם איכות בלתי מתפשרת של ההקלטות.

הוראות התקנה והפעלה

התקנת ספיקיפ

התקנת ספיקיפ פשוטה ומהירה. אם קיבלתם את הלינק לתוכנה באמצעות דואר אלקטרוני או מסרון (SMS), הקליקו על הלינק ממכשירם. אם הורדתם את התוכנה למחשבכם, העבירו את קובץ ההתקנה למכשיר הסלולרי באמצעות בלוטוס, כבל USB או אינפרה אדום ופתחו את הקובץ.

עם פתיחת הקובץ תדרשו לקבוע היכן להתקין את התוכנה. בזיכרון הטלפון או על כרטיס הזיכרון. * מומלץ להתקין את התוכנה על זיכרון הטלפון ולשמור את קבצי ההקלטות על הכרטיס החיצוני: כך תשמרו על מקסימום ביצועים.

להסרת התוכנה יש להיכנס אל מנהל היישומים (בדרך כלל הגדרות --> מנהל נתונים --> מנהל יישומים), ממנו את SpeaKeep מהרשימה, ובחרו אפשרויות --> הסרה.

תאימות

כל מכשירי נוקיה מסדרה S60 מהדורות 3 ו-5 תומכים בתוכנת ספיקיפ.

מכשירי נוקיה התומכים בהשתקה מלאה של הביפ משני עברי השיחה: 3250, 5500, 5700, 6110, 6120, 6121, 6210, 6220, 6290, E50, E51, E60, E61, E61i, E62, E63, E65, E66, E70, E71, E75, E90, N69, N71, N73, N75, N76, N77, N78, N79, N80, N81, N81 8GB, N96, 5800, 5320.

מכשירי נוקיה E50, E51, E71 תומכים בשתקה מלאה של הביפ משני עברי השיחה. במכשירים אלה נעשה שימוש במעברי פרופיל בתחילת השיחה ובסופה. עם תחילת ההקלטה, פרופיל המשתמש עובר ל"שקט" ובסיומה חוזר ל"כללי".

מכשירים התומכים עם השתקה מלאה של הביפ של הצד השני. כלומר רק המכשיר, עליו מותקנת התוכנה ישמיע ביפ בעוצמה מאוד נמוכה והצד השני לא ישמע אותו כלל. E52, E55, xpress 5530, 6710 Navigator, 6720 Classic, N97, X6.



ספיקיפ - גרסה 4.01

ספיקיפ בע"מ

www.speakeep.co.il

support@speakeep.co.il

רישום והפעלה

ספיקיפ תפעל ללא קוד הפעלה למשך שלושה ימים מרגע ההתקנה. לאחר שלושה ימים לכל המאוחר יהיה עליכם להזין את קוד ההפעלה כדי ליהנות מהתוכנה. קוד ההפעלה מתקבל עם הזנת מספר הסידורי של מכשירכם באתר speakeep.co.il מיד לאחר רכישת רישיון השימוש.

תנאי השימוש

רכישת ספיקיפ משמעותה רכישת רישיון שימוש בספיקיפ עבור מכשיר אחד בלבד. במקרה של אובדן או גניבה, אנו מאפשרים העברת הזכויות למכשיר אחר פעם אחת בלבד.

תפעול התוכנה

תפריט ראשי

Options - אפשרויות (מקש שמאלי)

- Refresh Access Point – מאפשר להגדיר נקודת גישה לשימוש בזמן העלאת קבצי ההקלטה באמצעות HTTP.
- Register – הזנת קוד ההפעלה
- Start/Stop Recording – מאפשר לעצור או להפעיל את פעולת ההקלטה ידנית
- Exit – יציאה מספיקיפ. ספיקיפ לא תקליט שיחות.

Hide – הסתר (מקש שמאלי). עם הקשת מקש זה, ספיקיפ תוסתר אך תעבוד ברקע.

LOG (רשימת ההקלטות)

Options (מקש שמאלי)

- Play - מנגן את ההקלטה המסומנת
- Record – הקלטת תזכיר קולי
- Delete – מחיקת ההקלטות המסומנות
- Mark/Unmark – סימון ההקלטה לביצוע פעולה
- Mark All – סימון כל ההקלטות
- Copy to Gallery – העתקת ההקלטות המסומנות לגליה. הקלטה לגלריה מאפשרת גישה לקבצי ההקלטה שלא דרך ספיקיפ.
- Details – מציג את פרטי ההקלטה (גודל הקובץ, אורך ההקלטה, פורמט וכו')
- Rename – שינוי שם ההקלטה
- Edit Note – עריכת הערה המוצמדת להקלטה
- Send (שליחה)
- Bluetooth - באמצעות בלוטוס
- IR - אינפרא אדום
- MMS - אם אם אס

Back (מקש שמאלי) – חזור למסך הראשי



ספיקיפ - גרסה 4.01

ספיקיפ בע"מ

www.speakeep.co.il

support@speakeep.co.il

הגדרות – SETTINGS

הקלטה אוטומטית Auto Recording

- ALL – מקליט את כל השיחות הנכנסות והיוצאות באופן אוטומטי
- Incoming – שיחות נכנסות בלבד
- Outgoing – שיחות יוצאות בלבד
- Manual – הפעלה ממסך ספיקיפ או באמצעות מקש מוגדר (Hot Key)
- List – הקלטת שיחות מרשימה בלבד
- Exclude List – הקלטת כל השיחות פרט לאלו שהוגדרו ברשימה

פורמט הקלטה של שיחות – Call Recording Format

- AMR – ברירת המחדל, צורך מעט זיכרון
- WAV – אינו נתמך על ידי חלק מהמכשירים בשל שיטת השתקת ביפ הרקע של ספיקיפ וצורך זיכרון רב.

פורמט הקלטה של טייפ מנהלים – Dictaphone Format

- AMR – ברירת המחדל, צורך מעט זיכרון
- WAV – לא נתמך על ידי חלק מהמכשירים בשל שיטת השתקת ביפ הרקע של ספיקיפ, וצורך זיכרון רב.

השתקת צפופי הרקע (ביפ) – Beep Suppression – ברירת המחדל היא השתקת הביפ (Enable).

- Disable – במהלך שיחות מוקלטות ישמע ביפ ברקע כל מספר שניות
- Enable – נטרול ציפופי רקע.
- Enable (Adv) – השתקת ציפופי הרקע למכשירים עם סימביון 5.

בחירת מקום שמירת ההקלטות – Save In

- Phone Memory – ההקלטות נשמרות על זיכרון הטלפון. ניתן להגיע אל רשימת ההקלטות ולהשמיען באמצעות ספיקיפ.
- Phone Gallery – ההקלטות נשמרות בזיכרון הטלפון בגלריה.
- E: Memory – ההקלטות נשמרות על כרטיס הזיכרון. ניתן להגיע אל רשימת ההקלטות ולהשמיען באמצעות ספיקיפ.
- E: Gallery – ההקלטות נשמרות בגלריה על גבי כרטיס הזיכרון.

אישור שמירה בתום כל שיחה – Ask Before Save

- Yes – בחירה אם לשמור את השיחה האחרונה או לאו בתום כל שיחה שהוקלטה.
- No – כל הקלטה תישמר אוטומטית

הצגת הודעת סיום הקלטה בתום שיחה – Display End Of Call Summary

- Yes – הצגת הודעה
- No – שמירת ההקלטה ללא הצגת הודעה.

סימת הגנה Password Protection

- Enable – מחייב הזנת סימה עם כניסה לספיקיפ. חובה להגדיר סימה.
- Disable – כניסה לספיקיפ ללא סימה



ספיקיפ - גרסה 4.01

ספיקיפ בע"מ

www.speakeep.co.il

support@speakeep.co.il

סיסמה – Password

- הגדרת סיסמת המשתמש – סיסמה בת שש ספרות. אין לכלול אותיות.

תוכנת מערכת - System Application

- Yes – מומלץ. מונע את סגירת האפליקציה על ידי המערכת במקרים של עומס זיכרון.
- No – ספיקיפ תיסגר אוטומטית על ידי מערכת ההפעלה במקרים של שימוש במשאבי מערכת על ידי אפליקציות אחרות.

הפעלה אוטומטית עם הפעלת המכשיר – Auto Start

- Enable – ספיקיפ תופעל עאוטומטית עם הפעלת המכשיר
- Disable – ספיקיפ לא תופעל אוטומטית עם הפעלה המכשיר.

מקש חם Hot Key

- Yes – התחלת והפסקת הקלטה ידנית באמצעות צירוף המקשים ##. במכשירי נוקיה E71, E66, 5800 הפעלה באמצעות לחיצה ארוכה על המקש הירוק (send).
- No – התחלת הקלטה ידנית רק על ידי כניסה לתוכנה

שליחה אוטומטית

- Disable – שליחה אוטומטית מופסקת
- By Email – שליחה אוטומטית של ההקלטות באמצעות חשבון דואר האלקטרוני המוגדר על המכשיר. יש להגדיר את הכתובת למשלוח ב"שלח אל" (Send to).
- MMS – שליחה באמצעות MMS. מוגבל ל 300kb. יש להגדיר את מספר היעד ב"שלח אל" (Send to).
- Bluetooth – משלוח למכשיר המוגדר כברירת מחדל כאשר בטווח חיבור.
- שלח אל - Send To
- יש להזין כתובת דואר אלקטרוני או מספר טלפון אם אחת מהאפשרויות, שליחה בדואר אלקטרוני או MMS, נבחרה.